

dsit



19 INCH SERVERKAST 800 MM

USER MANUAL

19 Inch serverkast 800mm

Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende items:

ITEM NR.	ITEM NR.
DS8042DD	DS8047DD
DS8842DD	DS8247DD
DS8242DD	DS8247
DS8847DD	

1. Invoering

1.1 Veiligheidsinformatie

GEVAAR

Gevaar duidt op een gevaar met een hoog risico dat, als het niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

WAARSCHUWING

Waarschuwing wordt gebruikt om veiligheidsinstructies te identificeren met een gemiddeld risiconiveau die, indien genegeerd, kunnen leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.

VOORZICHTIGHEID

Een waarschuwing geeft een gevaar aan met een laag risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel.

1.2 Opslag kennisgeving

Zorg ervoor dat je de handleiding zorgvuldig doorleest voordat je het product in gebruik neemt en volg alle veiligheidsrichtlijnen nauwkeurig op. Hiermee kun je risico's zoals kortsluiting, elektrische schokken, brand of explosies voorkomen. Het negeren van deze veiligheidsvoorschriften kan resulteren in ernstig letsel of zelfs fatale gevolgen. Bewaar de handleiding en veiligheidsinstructies voor later gebruik!

2. Productbeschrijving

2.1 Product beschrijving

De 19-inch serverkast 800mm is een hoogwaardige oplossing voor het organiseren en beheren van netwerkapparatuur en -bekabeling. Deze kast is ontworpen om servers, switches, routers en andere netwerkcomponenten veilig te huisvesten. De serverkast ondersteunt een breed scala aan toepassingen, waaronder de aansluiting van patchkabels voor het creëren van bekabelde verbindingen tussen netwerkapparatuur zoals computers, laptops, smart-tv's en gameconsoles.

2.2 Beoogd gebruik

Deze serverkast is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik binnenshuis, zoals beschreven in hoofdstuk 3.1 van deze handleiding. Het gebruik in vochtige of buitenshuisomstandigheden is niet toegestaan. De kast biedt een veilige en overzichtelijke omgeving voor netwerkapparatuur, mits deze correct wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de richtlijnen. Het wijzigen of aanpassen van de serverkast is verboden om de veiligheid en conformiteit met CE-regelgeving te waarborgen. Onjuist gebruik kan leiden tot ernstige schade aan apparatuur, kortsluiting of andere veiligheidsrisico's.

2.3 Leveringsomvang

- 19-inch serverkast, 800mm diep
- Standaard accessoires voor montage (zoals schroeven en moeren)
- Handleiding voor installatie

2.4 Technische gegevens en specificaties

NUMMER	NAAM
Producttype	Serverkast
Afmeting	19-inch, 800mm diep
Deuren	Voor- en achterzijde
Materiaal	Staal of eventueel in combinatie met hout
Standaard	ANSI/EIA RS-310-D, IEC 60297-3-100
Land van herkomst	China

- Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel: De serverkast is ontworpen voor het veilig huisvesten van netwerkapparatuur. Ander gebruik kan schade of gevaar veroorzaken.
- Wijzig niets aan het product: Aanpassingen aan de serverkast kunnen leiden tot verlies van garantie en mogelijke veiligheidsrisico's.
- Gebruik de serverkast alleen binnenshuis: Deze kast is niet geschikt voor gebruik buitenshuis of in vochtige ruimtes.
- Plaats de serverkast niet in verboden zones: Gebruik de kast niet in ruimtes waar elektronische producten niet zijn toegestaan.
- Vermijd hittebronnen: Plaats de kast niet in de directe nabijheid van verwarmingselementen, andere warmtebronnen of in direct zonlicht.
- Gebruik in gematigde omstandigheden: Zorg ervoor dat de kast wordt gebruikt in een omgeving met een stabiele temperatuur en luchtvochtigheid, zoals aangegeven in de technische gegevens.
- Bescherm tegen vocht en vuil: De kast mag niet in aanraking komen met vocht. Vermijd opspattend water en overmatige hitte.
- Voorkom schokken en schade: Laat de kast niet vallen en stel deze niet bloot aan zware schokken of fysieke belasting.
- Houd kinderen uit de buurt: Deze serverkast is geen speelgoed en is ongeschikt voor kinderen. Kleine onderdelen of scherp materiaal kunnen risico's opleveren.
- Afvoer van verpakkingsmateriaal: Verwijder het verpakkingsmateriaal volgens de lokale afvalvoorschriften om verstikkingsgevaar en vervuiling te voorkomen.
- Maximale belasting respecteren: Zorg ervoor dat de kast niet wordt overbelast en houd u aan de maximale gewichts- en capaciteitslimieten zoals beschreven in de handleiding.
- Plaats op een stabiele ondergrond: Zorg dat de serverkast correct en stabiel wordt geplaatst om kantelen of andere ongelukken te voorkomen.

4. Productconformiteit en verwijdering

4.1 Fabrikant


DSIT B.V.
Schuilenburglaan 5a
7604 BJ Almelo
The Netherlands
WEEE Reg-Nr. 67590521
Deutschland: LUCID-Registrierungsnummer: DE3692773190433

24.2 CE-conformiteit



Met de CE-markering verklaart DSIT B.V. dat het product voldoet aan de fundamentele eisen en richtlijnen van de Europese regelgeving. De volledige EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op onze website <https://www.dsit.nl>.

24.3 verwijdering en recycling



Volgens de Europese WEEE-richtlijn (2012/19/EU) mogen elektrische en elektronische apparaten, zoals serverkasten, niet bij het huisvuil worden weggegooid. U bent verplicht om de serverkast aan het einde van de levensduur gratis in te leveren bij een inzamelpunt of verkooppunt. Het symbool van een doorgekruiste afvalbak op het product wijst op deze verplichting. Dit draagt bij aan milieubescherming en het behoud van grondstoffen. Raadpleeg lokale autoriteiten voor inzamelpunten.

25. Juridische mededeling

25.1 Fabrikant

DSIT B.V aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor schade die voortvloeit uit een ondeskundige installatie, montage en oneigenlijk gebruik van het product of het niet naleven van de gebruiksaanwijzing en/of veiligheidsinstructies.

DANIEL SPIJKER
CEO

ALMELO
28-11-2024



dsit